

Soporte de barandilla Modelo P701R no requiere de tornillos o pernos fijos en la pared.

El otro lado se fija en tubo redondo o pasamanos tubo redondo.

Viene con una placa para cubrir la varilla que se abrió en la pared de hormigón.

Puede usar 50.8mm tubería redonda o 42.4mm tubería redonda como el pasamanos. Tenemos diferentes placas curvadas que se adaptan a ella.

Investigación agradable!





P701



P701R