

Verre impasse de montage est de détenir des panneaux en verre sans cadre FROR escalier ou un balcon.

verre impasse de montage pour être fixé dans le béton, le modèle. SF-50



verre impasse de montage Satin et finition miroir:



Finition miroir verre impasse de montage



verre impasse de montage avec vis à bois, fo fixer dans le bois:



Projet

Terrasse et le pont verre impasse de montage:



Escalier verre impasse de montage:



Balcon verre impasse de montage



Photo d'emballage:

