

Wspornik poręczy modelu P701R nie wymaga śrub lub śruby stałe na ścianie.

Drugiej strony jest zamocowany na rurze okrągłej rury lub okrągłego poręczy.

Chodzi o płyty na pokrycie pręt, który utorował w betonową ścianę.

Możesz użyć 50.8mm lub 42.4mm okrągły przewód okrągły przewód jako poręczy. Mamy różne zakrzywionych płyt, aby go dostosować.

Witamy zapytanie!





P701



P701R