

Ten model uchwyty poręczy jest klasyczny jeden używany do montażu w ścianie.

Drugi bok jest zamocowany do rury kwadratowy lub kwadratowy górnej szyny.

Nie ma śruby potrzebne lub śruby do montażu na ścianie.

Mamy płytkę ze stali nierdzewnej na pokrycie pręt na ścianie.



**P701**



P701



P701R