

O impasse pode ser montado em concreto, bem como a madeira.

Locais de aplicação: trilhos de vidro ao ar livre e sistema de trilhos de vidro interior

As áreas de aplicação:

trilhos do balcão de vidro

projeto escada corrimão de vidro

terraço projeto trilhos de vidro etc



SF-30

[interior e exterior impasse de vidro, design frameless trilhos de vidro impasse, aço inoxidável suporte de vidro impasse](#)



[Impasse copo em aço inoxidável para balastrada de vidro sem moldura.](#)



[impasse aço inoxidável, suporte para painéis de vidro, design corrimão](#)