

Модель P701R поручень кронштейн не требует винтов и болтов, закрепленные на стене.

На другой стороне закреплен на круглой трубы или трубы круглого поручень.

Он поставляется с тарелкой, чтобы покрыть стержень, который проложил в бетонную стену.

Вы можете использовать 50,8 круглый трубки или 42.4mm круглый трубки в качестве перил. У нас есть различные изогнутые пластины, чтобы удовлетворить его.

Добро пожаловать запрос!



P701R



P701



P701R