

عملية بيع حارّ قابل للتعديل زجاج حنفية مشبك لأنّ حنفية زجاجية حديدي




المنتج أماهأنا	عملية بيع حارّ قابل للتعديل زجاج حنفية مشبك لأنّ حنفية زجاجية حديدي
مواد	دوبلكس 2205 / ستانلس ستيل 316
اساسي	حواجز الأمان لحمامات السباحة: AS 1926.1-2012 المعيار الاسترالي
التركيب	لمسمار الأخشاب أو تركيب الترياس الغاطس 4 x 11mm Counter Sunk Holes
إنهاء	مرآة مصقولة / صقيل ناعم
تالنشوة SSإلى عن على غلا	(مم) (لا يوجد ثقب مطلوب في الزجاج 8-13.52)
ارتفاع	ملم 168
حجم غطاء القاعدة	مم للمربع ، قطر 100 مم للجولة 100 × 100
تصاعد	تركيب السطح / الأرضية
طريقة التصنيع	(صب) (جودة عالية)
تفاصيل التعبئة	قطعة واحدة في كيس فقاعي واحد ، ثم في صندوق أبيض واحد (1) 12 (2x330x230mm) قطعة في الكرتون الكرتون 365 التعبئة حسب متطلبات العملاء (3)
تطبيق	سياج حوض السباحة / شرفة / سطح السفينة / درابزين زجاجي
تفتيش مصنع	متاح
سوافرة	متاح
موك	.حيات. يمكن أن تأمر حسب وظيفتك المتطلبات 10.
تصنيع المعدات الأصلية وأوديام الخدمات	متاح



مشبك حنفية زجاجي قابل للتعديل دمار

1) الرسم التقني حنفية المشبك الزجاج قابل للتعديل



صور حنفية زجاجة قابلة للتعديل 2)






دليل تركيب حنفية الزجاج القابل للتعديل 3)



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



التعبئة والتغليف سلامة المشبك حنفية الزجاج قابل للتعديل

1. قطعة واحدة في كيس فقاعي واحد ، ثم في صندوق أبيض واحد.

365 12x330x230mm قطعة في كرتون كرتون.

2. التعبئة حسب طلبات العملاء.



مشاريع الفولاذ المقاوم للمبدأ حنفية الزجاج المشبك







التعليمات

1. ما هي المواد التي لديك؟

مزدوج 2205 ، إلخ. ، SS316 ، SS316L ، SS304

2-هل يمكن أن ترسل لي قائمة الأسعار الكاملة؟

عذرًا ، نظرًا لأن السعر مرتبط بالعديد من العوامل ، مثل الكمية ونوع المادة ومعالجة الأسطح وما إلى ذلك ، فسندعم لك عرض أسعار دقيقًا بعد أن نؤكد متطلباتك التفصيلية.

3. هل تقدمون خدمة صانعي القطع الأصلية وأودييام؟

نعم ، يمكننا صنع المنتجات وفقًا لرسوماتك أو عيناتك الفنية. نحن محترفون في الاستثمار ، صب القوالب ، الختم ، التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ، إلخ.

4. أي نوع من الدفع تقبلونها؟

إلخ. ، T / T ، L / C ، PayPal ، West Union

5. ما هو مصطلح الدفع؟

في الأفق. L / C أو T / T (30/70)

6. ما هو وقت التسليم؟

في غضون 5 أيام عمل للعناصر الأكثر مبيعًا. 15-25 يوم عمل لأوامر الحمام.

7. هل تقدمون خدمة ما بعد البيع؟

بالطبع ، أي سؤال بعد شراء منتجاتنا ، سنعود إليك في غضون 24 ساعة.

اتصل

أي استفسارات أو أسئلة ، يرجى ترك رسالة. سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن!
لأي استفسار عاجل ، يرجى الاتصال أدناه:

اتصل: ويندي

البريد الإلكتروني: sales04@launch-china.cn

Mob / WhatsApp / WeChat: +86 159 8933 9827