Suporte corrimão modelo P701R não requer parafusos ou parafusos fixos na parede.

O outro lado é fixada em tubos redondos ou corrimão tubo redondo.

Ele vem com uma placa para cobrir a vara que é pavimentada em parede de concreto.

Você pode usar 50,8 milímetros tubos redondos ou 42,4 milímetros tubos redondos como o corrimão. Temos diferentes placas curvas para adequá-lo.

Bem-vindo inquérito!

P701

P701R